



1. Shimano Nexus Handschalter auf 4. Gang. Es ist mit einer Punkt angezeigt.



2. Schauen Sie Nexus Schaltenabe, neben Ketten, ob ein gelbe Punkt und gelbe Streif auf selbe Position.



3. Drehen Sie nach links oder rechts, um gelb Punkt mit gelb Streif auf der selb Position. Drehmutter finden Sie auf Handgriff von Shimano Nexus, rechtseit.

der